

ADMINISTRATIVNÍ REŽIM

Výběr záměrné osnovy

Stiskněte tlačítka **+** a **-** a podržte je po dobu 3 sekund

Symbol ***** rychle bliká

Stisknutím tlačítka **±** vyberete záměrnou osnovu
Chcete-li se vrátit do PROVOZNIHO REŽIMU, nechte jednotku 10 sekund v klidu

- NEBO - Stiskněte tlačítka **±** a podržte jej po dobu 3 sekund

Reakce na jas

Stiskněte tlačítka **+** a **-** a podržte je po dobu 3 sekund

Symbol ***** rychle bliká \rightarrow **+** a **-**
podržte po dobu 3 sekund

Symbol ***** bliká pomalu \rightarrow **+** vys. hodnota
- niž. hodnota

Chcete-li se vrátit do PROVOZNIHO REŽIMU, nechte jednotku 10 sekund v klidu

- NEBO - Stiskněte tlačítka **±** a podržte jej po dobu 3 sekund

Relativní jas záměrné osnovy

Stiskněte tlačítka **+** a **-** a podržte je po dobu 3 sekund

Symbol ***** rychle bliká \rightarrow **+** a **-**
podržte po dobu 3 sekund

Symbol ***** pomalu bliká \rightarrow **+** a **-**
podržte po dobu 3 sekund

Bliká záměrná osnova **□** \rightarrow

+ Jasnější záměrná osnova **-** Jasnější bod

Chcete-li se vrátit do PROVOZNIHO REŽIMU, nechte jednotku 10 sekund v klidu

- NEBO - Stiskněte tlačítka **±** a podržte jej po dobu 3 sekund

PROVOZNÍ REŽIM

Zapnutí jednotky

Stiskněte **±**

Vypnutí jednotky

Stiskněte **+** a **-**
Podržte po dobu 6 sekund a uvolněte

Režim automatického nastavení jasu

Stiskněte **+** a **-**
Podržte po dobu 1 sekundy a uvolněte

Režim manuálního nastavení jasu

Stiskněte **±**
Stisknutím **+** zvýšíte jas
Stisknutím **-** snížíte jas

Režim „uzamčení“ tlačítek

Vypněte jednotku
Stiskněte **+** a **-**
Podržte po dobu 3 sekund a uvolněte
Pro zrušení jednotku vypněte a znovu zapněte

Režim manuálního „uzamčení“ jasu

Nastavte jas
Stiskněte **±** a podržte po dobu 3 sekund a ***** poté uvolněte
Pro zrušení stiskněte **+** a **-** po dobu 1 sekundy

Výchozí tovární nastavení

Stiskněte **+** a **-**
Podržte po dobu 20 sekund a ***** poté uvolněte

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

- +** Tlačítko Plus
- Tlačítko Minus
- ±** Výběr tlačítka Plus nebo Minus

- *** Blikající středový bod záměrné osnovy
- Komplexní blikání celé záměrné osnovy



Režim „uzamčení“ tlačítek:

Umožňuje uživateli zablokovat tlačítka v automatickém a manuálním režimu




Režim manuálního „uzamčení“ jasu:
Umožňuje uživateli uzamknout konkrétní nastavení jasu




Nastavení reakce na jas:

Vyberte si mezi režimem Normal Auto (výchozí), High Auto a Low Auto



Výběr záměrné osnovy:
Vyberte mezi pouze bodem nebo záměrnou osnovou se středovým bodem



Nastavení relativního jasu záměrné osnovy:
Upravte kontrast mezi bodem a kruhem