

Olight Baldr Pro

Tři dostupné nastavení světla:

Můžete si vybrat mezi LED světlem, laserem a světlem, nebo jen laserem, přepnutím otočného spínače pod světlem.

Konstantní zapnutí / vypnutí:

Stlačte jeden z bočních spínačů na trvalé rozsvícení světla. Pro vypnutí světla stlačte jeden z bočních spínačů.

Okamžité zapnutí:

Když je světlo vypnuté, stlačte jeden z bočních spínačů. Pusťte spínač a vypne se.

Změna úrovně jasu:

Když je světlo zapnuté, rychle dvakrát klikněte (nebo vícekrát) bočním spínačem, abyste změnili úroveň jasu. Když se světlo znovu zapne, vrátí se na naposled použitou úroveň jasu.

Stroboskop:

Stlačte naráz oba spínače a uvolněte pro zapnutí režimu stroboskopu. Kliknutím na jeden z bočních spínačů jej vypnete.

Poznámka:

-Když je světlo ve strobo módu a změníte nastavení světla, stroboskop tím ukončíte.

-Stroboskop není použitelný pro laser, funguje, pouze pokud je otočný přepínač v režimu světla, nebo světla a laseru.